

## Parra Q20-kiukaan suojamanttelin asennusohje

1. Poista jokaisesta osasta niitä suojaava suojamuovi
2. Suojamantteli koostuu kolmesta erilaisesta osasta. Kiinnitä reunapalat suojamanttelin takalevyyn mukana tulleilla 10 kpl M4x10 mm ruuveilla. Ruuvien kiinnittämistä varten tarvittavat T20 Torx-kärjen. Suojamanttelin sivulevyihin on kiinnitetty niittimutterit, joihin ruuvit kiinnitetään.
3. Mikäli käytät kiukaan takaliitosputkea, niin poista suojamanttelin takalevystä pyöreä ”lätkä”.
4. Kokoonpanon jälkeen nosta suojamantteli kiukaan ulkokuoren päälle siten, että suojamanttelin reunataivutukset tulevat kiukaan ulkokuoren sisäpuolelle. Varmista kiukaan asennusohjeesta suojaetäisyydet rakenteisiin.



## Hoito ja puhdistus

Parra-suojamantteli voidaan pestä saippuavedellä ja kuivata pehmeällä kankaalla. Vain alkuperäisiä Parra-varaosia saa käyttää.

### VALMISTAJA

Teuvan Keitintehdas Oy  
www.teuvan.com  
Keitintehtaantie 29, FI-64700 Teuva  
0207 851 600 • [info@teuvan.com](mailto:info@teuvan.com)

Tutustu tarkemmin takuehtoihimme kotisivuillamme [www.teuvan.com](http://www.teuvan.com)