

PAELLA- PANNU



Paellapannu on ruostumatonta erikoisterästä, joka kestää lämpöä. Ennen ensimmäistä käyttöä, pese ja kuivaa pannu ja voitele paistopinta ruokaöljyllä esim. pullasudin avulla. Kuumenna pannu.

Kaasupolttimen sytytys: Kaasuliekkiä sytytettäessä avaa ensin sisemmän kaasukehän venttiili täysin auki oikeanpuoleisesta säätönupista vastapäivään kiertämällä. Sytytä kaasuliekki sytyttimellä tai tulitikuilla ja säädä säätönupista sopiva liekin koko. Sytytä sitten vasta ulkokehä vasemmanpuoleisesta säätönupista ja laita pannu polttimelle sytytyksen jälkeen.

Sammuttaminen tapahtuu kääntämällä säätönupit myötäpäivään ääriasentoon. Sulje kaasupullo.

Puhdista laite huolellisesti käytön jälkeen. Pinttyneen lian voi poistaa esim. uunin puhdistusaineella.

Laite on tarkoitettu vain ulkokäyttöön!

Kaasupolttimen käyttöohje

Kaasu: Nestekaasu

Paine: 30 mbar

Laiteluokka: II 2H3+I3B/P

Max-kulutus: malli D500 962 – 1025 g/h teho 14,1 kW

- Laite on tarkoitettu **vain ulkokäyttöön**
- Lue käyttöohjeet ennen käyttöä
- Laitetta ei saa siirtää käytön aikana
- Laitteen käyttäminen muuhun kuin suunniteltuun tarkoitukseen voi aiheuttaa vaaran
- VAROITUS: Laitteen osat voivat olla hyvin kuumia
- Pienten lasten pääsy laitteelle on estettävä
- Sulje kaasupullon venttiili käytön jälkeen
- Käytä patahanskoja kuumia pannuja tms. käsiteltäessä

Kaasuletkun asennus:

Liitä kaasupoltin EN-hyväksytyllä kaasuletkulla (\varnothing 10 mm, max-pituus 1,2 m) ja letkuliittimillä paineenalentimeen. Käytä aina 30 mbar paineenalentimella varustettua kaasupulloa. Letkussa ei saa olla mutkia tai kiertymiä. Käytä saippuavettä tarkastaaksesi ettei kaasuletku ja liitokset vuoda. Älä koskaan käytä tulta testauksessa.

Kaasupolttimen sytytys:

Ennen käyttöönottoa ja polttimen liittämistä pulloon, varmista että venttiilit ovat suljetut ja ettei lähistöllä ole avotulta, tupakoijia tai herkästi syttyvää materiaalia. Sijoita poltin kovalta tuulelta suojattuun paikkaan, aina vaakatasoon, tukevalle alustalle.

Huomaa, että laitetta ei saa sijoittaa lähelle palavaa seinää, sillä pannun reunoilta tulevat savukaasut ovat polttavan kuumia. Mallissa D-500 on kaksi kaasukehää ja molemmille omat säätöventtiilit. Kaasuliekkiä sytytettäessä avaa ensin sisemmän kaasukehän venttiili (oikean puoleinen säätönuppi) täysin auki, sytytä kaasuliekki sytyttimellä tai tulitikuilla ja säädä venttiilistä sopiva liekin koko.

Sytytä ulkokehä (vasen säätönuppi) viimeksi samalla tavalla kuin sisäkehä ja laita pannu polttimelle sytytyksen jälkeen.

TAKUUEHDOT

Tehdas myöntää kahdentoista (12) kuukauden takuun valmistamilleen tuotteille. Takuu koskee valmistus- ja materiaalivirheitä.

Takuu ei korvaa virheellisestä asennuksesta, liasta tai käytöstä aiheutuvia virheitä.

Takuu ei korvaa mitään välillisiä vahinkoja ja tappioita, jotka aiheutuvat mahdollisesta laitehäiriöstä, huollon tai toimituksen viivästymisestä.

Takuuhuollon saa suorittaa Teuvan Keitintehdas Oy tai Teuvan Keitintehdas Oy:n osoittama huoltoliike.

Takuu ei kata eikä korvaa muiden tilaamia huoltotöitä.

Takuu kattaa takuunalaisen osan, sekä tietyissä tapauksissa takuuseen kuuluvan varaosan asennuspalvelun.

Takuutyöt suoritetaan normaalina työaikana maanantaista perjantaihin klo 8-16 välisenä aikana.

Kaikki poikkeamat näistä takuuehdoista sovitaan erikseen ja etukäteen ennen työn suorittamista.

Toimittaja voi valintansa mukaan korjata virheellisen tavaran tai toimittaa tilaajalle uuden tavaran virheellisen sijaan. Takuu ei kata mahdollisesti aiheutuvia kuljetus-, purku- ja asennuskustannuksia tai muita vastaavia kustannuksia. Takuu ei kata kuluja osia.

Tilaajan tulee tarkastaa tavara välittömästi tavaran luovuttamisen jälkeen. Tilaajan on reklamoitava kirjallisesti toimittajalle kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun se havaitsi virheen tai sen olisi pitänyt se havaita.

Pidätämme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta.

Valmistaja / Tillverkare :



Keitintehtaan tie 29
FIN-64700 TEUVA, Finland
Tel: +358 (0)207 851 600
e-mail: info@teuvan.com

www.teuvan.com

