

## Pata ei lämpene

- Tuhkalaatikko on avattu liian suurelle. Padan syttymisen jälkeen voit pienentää tuhkalaatikon aukeamaa.
- Polttopuut ovat kosteita.
- Tulipinnat ovat nuohouksen tarpeessa.
- Savupiipun veto on huono. Varmista, että savupiipun pelti on auki.
- Tuhkalaatikko on täynnä tuhkaa.
- Tulipesä on ladottu liian täyteen. Tulipesään on laitettu liian suuria polttopuita.

## Pata ei vedä

- Hormiliitosputki ei ole tiiviisti kiinni seinässä tai kiukaassa.
- Hormiliitosputki on työnnetty liian syvälle piipun hormiin.
- Savupiippuun/savuhormiin on muodostunut ns. ilmapussi lämpötilaerojen vaikutuksesta.  
Ilmapussin saa poistettua polttamalla paperia tai puun kuorta tulipesässä tai hormissa (jos sinne pääsee käsiksi nuohousluukun kautta).  
Ilmapussi aiheutuu kylmästä tai kosteasta savupiipusta/savuhormista.  
Tarkista ennen lämmitystä, ettei piipussa ole muuta tukosta.
- Sisätilassa oleva poistoilman tuuletusventtiili on mahdollisesti auki.
- Savupiippu/savuhormi on tukossa.
- Tuhkalaatikko on täynnä tuhkaa.
- Savupiippua/savuhormia ja kiuasta ei ole nuohottu pitkään aikaan.
- Samaan savupiippuun/savuhormiin on liitetty muita tulipesiä esim. kiuas tai takka.
- Saunassa tai pesuhuoneessa on koneellinen ilmanvaihto, joka saattaa aiheuttaa vedon puuttumisen syyttämisen yhteydessä.  
Pienennä ilmanvaihtokoneen pyörimisnopeutta tai käytä koneen yhteydessä olevaa takkakytkintä syyttämisen yhteydessä. Kun pata on syttynyt kunnolla, aseta ilmanvaihtokoneen asetus ennalleen.
- Huoneessa on alipaine, korvausilmaa ei tule riittävästi.
- Savupiipun/savuhormin savupelti on kiinni.
- Tulipesä on ladottu liian täyteen. Tulipesään on laitettu liian suuria polttopuita.

## Nokipalo savupiipussa/savuhormissa

- Sulje tuhkaluukku ja padan luukku.
- Älä yritä sammuttaa nokipaloa vedellä.
- Soita hälytyskeskukseen. **Nokipalosta, sammuneestakin on aina ilmoitettava paloviranomaisille.**
- Nuohoojan on tarkistettava savupiipun/savuhormin ja padan toiminta ennen seuraavaa käyttökertaa.

## Kuinka lämmitän padan oikeaoppisesti

- Parra-pata on suunniteltu mahdollisimman energiatehokasta lämmittämistä varten, se tarkoittaa tasaista ja kohtuullista lämmittämistä.
- Lämmittämistä varten on varattava kuivia puita ja sytykkeitä, mielellään pienipalaista ja tasalaatuista polttopuuta.
- Polttopuut kannattaa ottaa sisälle pari päivää aikaisemmin. Sopiva polttopuun kosteus on 15 - 25 %.
- Roskilla sytyttäminen ei ole suositeltavaa. Maitopurkit kannattaa viedä kierrätykseen, ei saunan pesään.
- Maalattua tai käsiteltyä puuta ei pidä polttaa pataa lämmitettäessä.  
Myöskään rakennusmateriaalit/-jäte eivät sovellu padan lämmitykseen.
- Pataa sytytettäessä avataan tuhkalaatikko suuremmalle ja tulen sytyttyä tuhkalaatikon voi laittaa pienemmälle.
- Mikäli tuhkalaatikkoo pidetään liian suurella auki, on riski liian suuresta vedosta jolloin osa lämmöstä siirtyy suoraan piippuun, eikä pata lämpene niin nopeasti kuin se voisi lämmitä.

